

## Instrukcja montażu



Uwaga! wszystkie elementy klejone pozostawić do wyschnięcia 12 godzin.

**mini rolety w kasecie**

[www.e-lotari.pl](http://www.e-lotari.pl)